



VJV0940

© 2026 Yamaha Corporation
Published 05/2026
2026 年 5 月 発行
KSEI-A0

Speaker Stand Support d'enceinte 音箱支架 スピーカースタンド

SPS-70A

EN Safety Guide

Thank you for purchasing a Yamaha product.
The SPS-70A is a speaker stand for use with the Yamaha NS-70A powered speaker.

NOTE

- The included Safety Guide and Assembly Guide apply to the latest specifications as of the publishing date.
- The latest guide (PDF) can be downloaded from the following Yamaha website.
<https://download.yamaha.com/>

PRECAUTIONS PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE. BE SURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

The precautions listed below are to prevent risk of harm to the user and others, as well as to prevent property damage, and to help the user use this product properly and safely. Be sure to follow these instructions.

After reading this manual, be sure to keep it in a safe place where it can be referenced at any time.

- Be sure to request inspections or repairs from the dealer where you purchased the unit or from qualified Yamaha service personnel.
- Yamaha cannot be held responsible for injury to you or damage of the products caused by improper use or modifications to the product.
- This product is for ordinary homes. Do not use for applications requiring high reliability, such as managing lives, health care or high-value assets.



WARNING

This content indicates "risk of serious injury or death."

If you notice any abnormality

- If there is a crack or damage in the product, immediately request an inspection or repair from the dealer where you purchased the product or from qualified Yamaha service personnel. Continued use may cause the speaker to fall or the product to tip over, resulting in injuries or damage.

Installation

Assemble and install in the manner instructed in the Assembly Guide. If the speaker falls or the product tips over, may result in injury or damage.

Confirm that the finished installation is safe and secure. Also, carry out safety inspections periodically. Failure to observe this may allow the speaker to fall or the product to tip over and result in injury.

Always fix the speaker cable to a wall or similar. If you catch your feet or hands on the cables, the speaker may vibrate and fall and cause tip over, causing malfunctions or injuries.

Do not disassemble

Do not modify this product. Failure to observe this may cause injury, or damage.

Water warning

- Do not use this product in humid places where it may not be used, such as bathrooms outdoors in the rain. Also, do not place any items containing liquids, such as vases or ornamental bottles, on the product.
- Doing so may cause damage to the product.

Fire warning

Do not place any burning items or open flames near the product, since they may cause a fire.

Handling

- Keep small parts out of the reach of infants. Your children may accidentally swallow them.
- Be careful not to drop or apply strong impact to this product. Failure to observe this may cause damage or for the product to fall and cause injury.
- When moving this product to another location after mounting the speaker, always detach the speaker and speaker cable.
- Moving the product with the speaker mounted may cause the speaker to fall, resulting in injury or damage to the product or speaker.



CAUTION

This content indicates "risk of injury."

Installation

- Do not place this product in the following locations:
 - Unstable or vibrating surfaces
 - Slippery or uneven surfaces
 - Locations where people may trip over it
- It may result in injury or damage.
- Do not install the product in other ways than indicated. Failure to observe this may cause damage or for the product to fall and cause injury.
- When placing the speaker on this product, hold the speaker securely with your hands.
- Trying to do so may allow the speaker to fall or the product to tip over, resulting in injury or damage to the product or speaker.
- Do not use screws other than the included ones.
- Doing so may cause the speaker to detach, resulting in injury or damage to the product or speaker.
- When assembling this product or placing the speaker, be careful not to pinch your fingers.
- There is a risk of injury.
- Avoid being near the product during a disaster, such as an earthquake. Since the product may tip over or the speaker may fall and cause injury, quickly move away from the product and go to a safe place.
- When moving this product to another location after mounting the speaker, always detach the speaker and speaker cable.
- Moving the product with the speaker mounted may cause the speaker to fall, resulting in injury or damage to the product or speaker.

Dimensions (W × H × D) Including insulators 273 × 662 × 332 mm (10-3/4" × 26-1/8" × 13-1/8")	
Without insulators 273 × 660 × 332 mm (10-3/4" × 26" × 13-1/8")	

Weight (per speaker stand) Including insulators 5.9 kg (13.0 lbs) Without insulators 5.8 kg (12.8 lbs)	
--	--

FR Guide de sécurité

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit Yamaha. Le SPS-70A est un support d'enceinte à utiliser avec l'enceinte branchée sur secteur Yamaha NS-70A.

NOTE

- Les Guide de sécurité et Guide d'installation inclus s'appliquent aux dernières spécifications techniques connues à la date de publication.
- Vous pouvez télécharger le guide (PDF) le plus récent depuis le site Web Yamaha suivant.
<https://download.yamaha.com/>

PRÉCAUTIONS D'USAGE LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE UTILISATION. VEILLEZ À SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

Les mises en garde énumérées ci-dessous sont destinées à prévenir les risques pour l'utilisateur et les tiers, à éviter les dommages matériels et à aider l'utilisateur à se servir de ce produit correctement et en toute sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions.


Après avoir consulté ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr de façon à pouvoir vous y reporter facilement.

- Veillez à faire inspecter ou réparer le produit par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié.
- Yamaha ne peut être tenu responsable des dommages corporels et matériels causés par une mauvaise manipulation du produit ou par des modifications apportées au produit.
- Ce produit est conçu pour un usage courant dans des résidences standard. Ne l'utilisez pas pour des applications nécessitant une haute fiabilité, telles que la gestion des gestes essentiels à la vie, des soins de santé ou des biens de grande valeur.

Do not use this product in a location that is exposed to direct sunlight that becomes extremely hot, or that is near a heater, or extremely cold, or that is subject to excessive dust or vibration. Failure to observe this may cause the product's panel to become deformed, the internal components to malfunction, or for operation to become unstable.

Yamaha cannot be held responsible for injury to you or damage of the products caused by improper use or modifications to the product.

This product is for ordinary homes. Do not use for applications requiring high reliability, such as managing lives, health care or high-value assets.



AVERTISSEMENT

Ce contenu indique « un risque de blessures graves ou mortelles ».

En cas d'anomalie

- En présence de fissures ou de dommages sur le produit, faites-le immédiatement inspecter ou réparer par le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou par un technicien Yamaha qualifié. Continuer à utiliser le produit risquerait de provoquer la chute de l'enceinte ou le basculement du produit, causant des blessures corporelles ou matériels.

Installation

Montez et installez le produit en suivant les consignes du Guide d'installation. Si l'enceinte tombe ou si le produit bascule, cela pourrait entraîner la déformation du panneau ou des dommages corporels ou matériels.

Assurez-vous que le produit est installé de manière stable et sûre. Veillez en outre à effectuer régulièrement des contrôles de sécurité. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer la chute de l'enceinte ou le basculement du produit et entraîner des blessures.

Fixez toujours le câble d'enceinte à un mur ou un support similaire. Si vous le tenez avec une main et que l'autre main saisissez les mains denses, les enceintes pourraient tomber ou le produit basculer, provoquant des blessures corporelles ou des blessures.

Assurez-vous que le produit est installé de manière stable et sûre. Veillez en outre à effectuer régulièrement des contrôles de sécurité. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer la chute de l'enceinte ou le basculement du produit et entraîner des blessures.

Démontage interdit

Ne tentez pas de modifier ce produit. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des dommages corporels ou matériels.

Avertissement lié à l'exposition à l'eau

N'utilisez pas ce produit dans des endroits humides ou là où il pourrait être mouillé, dans une salle de bains ou à l'extérieur sous la pluie, par exemple. De plus, ne placez pas d'objets contenant des liquides, comme des vases ou des flacons de produits chimiques, sur le produit.

Vous risqueriez d'endommager le produit.

Avertissement sur les risques d'incendie

Ne placez pas d'objets brûlants ou de flammes nues à proximité du produit, au risque de provoquer un incendie.

Manipulation

- Conservez les petites pièces hors de portée des enfants en bas âge. Vos enfants pourraient les avaler accidentellement.
- Veillez à ne pas faire tomber ce produit et à ne pas lui appliquer une pression trop excessive. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages.
- Utilisez exclusivement ce produit comme support d'enceinte. Vous risqueriez autrement d'endommager le produit ou de vous blesser.



Ce contenu indique « un risque de blessures ».

Installation

- Ne placez pas ce produit dans les emplacements suivants:
 - Surfaces instables ou vibrantes
 - Surfaces glissantes ou irrégulières
 - Emplacements présentant un risque de trébuchement
- Si l'enceinte tombe ou si le produit bascule, cela pourrait provoquer des dommages corporels ou matériels.
- N'installez pas le produit de telle manière autre que spécifiée. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages ou entraîner la chute du produit et causer des blessures.
- Lorsque vous placez l'enceinte sur ce produit, tenez-le solidement dans vos mains. Vous risqueriez autrement de la faire tomber ou de faire basculer le produit, causant des blessures ou des dommages au produit ou à l'enceinte.
- N'utilisez pas de vis autres que celles incluses. Vous risqueriez autrement de provoquer le détachement de l'enceinte causant des blessures ou des dommages au produit ou à l'enceinte.
- Lors de l'assemblage de ce produit ou du positionnement des enceintes, prenez soin de ne pas vous pincer les doigts.
- Il y a un risque de blessure.
- Évitez d'être à proximité du produit en cas de catastrophe naturelle telle qu'un tremblement de terre. Compte tenu du risque de basculement du produit ou de chute de l'enceinte pouvant entraîner des blessures, pensez à vous éloigner rapidement du produit et à vous réfugier dans un lieu sûr.
- Lorsque vous déplacez ce produit dans un autre emplacement après avoir monté l'enceinte, retirez toujours l'enceinte et le câble d'enceinte.

Déplacer le produit avec l'enceinte montée présente un risque de chute de l'enceinte causant des blessures ou des dommages au produit ou à l'enceinte.

DE Sicherheitshandbuch

Vielen Dank für den Kauf dieses Yamaha-Produkts. Der SPS-70A ist ein Lautsprecherständer zur Verwendung mit dem Aktivlautsprecher Yamaha NS-70A.

HINWEIS

- Das beigefügte Sicherheitshandbuch und die Montageanleitungen entsprechen den neuesten technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
- Die jeweils neueste Anleitung (PDF) kann von der folgenden Website von Yamaha heruntergeladen werden.
<https://download.yamaha.com/>

VORSICHTSMAßNAHMEN BITTE VOR DER NUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN. BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN IN JEDEM FALL.

Die nachfolgend aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen dienen dazu, Gefahren und Sachschäden für den Benutzer und andere zu vermeiden. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch bei der ordnungsgemäßen und sicheren Verwendung dieses Produkts zu unterstützen. Befolgen Sie diese Anweisungen in jedem Fall.

Beachten Sie das Handbuch nach der Lektüre an einem sicheren Ort auf, um jederzeit daran nachschlagen zu können.

- Lassen Sie das Produkt bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder durch qualifiziertes Fachpersonal bei Yamaha überprüfen oder reparieren.
- Yamaha haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die auf unsachgemäße Benutzung oder Veränderungen dieses Produkts zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt ist für gewöhnliche Wohnungen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern, wie Lebenserhaltung, Gesundheit & Pflege oder wertvolle Vermögenswerte.



WARNUNG

Dieser Inhalt weist auf ein „ummittelbares Risiko schwerer Verletzungen oder Lebensgefahr“ hin.

Ungewöhnliche Vorkommnisse

Lassen Sie das Produkt bei Risiken oder Schäden sofort überprüfen. Fordern Sie einen Händler oder qualifiziertes Yamaha-Kundendienstpersonal prüfen oder reparieren. Die fortgesetzte Verwendung kann dazu führen, dass das Produkt abstürzt oder Verletzungen verursacht werden.

Montage

Führen Sie den Zusammenbau und die Montage wie in der Montageanleitung beschrieben aus. Lesen Sie die Anweisungen zum Zusammenbau des Lautsprecher abstützen oder das Produkt umkippen, kann dies zu Verletzungen oder Schäden führen.

Überprüfen Sie nach dem Abschluss der Montage, dass alles fest und sicher ist. Führen Sie außerdem regelmäßige Sicherheitskontrollen durch.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass die Lautsprecher abstürzt oder Verletzungen verursacht werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht an feuchten Orten oder an Orten, an denen es nass werden kann, wie z. B. in Badezimmern oder im Freien bei Regen. Stellen Sie auch keine Gegenstände mit Flüssigkeiten auf das Produkt, wie Vasen oder Chemikalienflaschen.

Dadurch könnte das Produkt beschädigt werden.

Brandschutz

Halten Sie brennende Gegenstände und offene Flammen vom Produkt fern, um einen Brand zu vermeiden.

Handhabung

Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder könnten sie versehentlich verschlucken.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Dies könnte zu Schäden führen.

Setzen Sie den Lautsprecherständer nicht für andere Zwecke ein. Dadurch könnten Schäden oder Verletzungen verursacht werden.

VORSICHT

Dieser Inhalt weist auf eine „Verletzungsgefahr“ hin.

Montage

Stellen Sie dieses Produkt nicht an den folgenden Orten auf:

- Instabile oder vibrierende Oberflächen
- Rutschige oder unebene Oberflächen
- Orte, an denen Personen darüber stolpern könnten

Sollte der Lautsprecher abstürzen oder das Produkt umkippen, kann dies zu Verletzungen oder Schäden führen.

Montieren Sie dieses Produkt ausschließlich wie beschrieben. Andernfalls könnte es zu Schäden oder Verletzungen führen.

Wenn Sie den Lautsprecher auf dem Produkt montieren, halten Sie den Lautsprecher sicher und fest. Andernfalls könnten Sie sich verletzen.

Nutzen Sie das Produkt nicht an feuchten Orten oder an Orten, an denen es nass werden kann, wie z. B. in Badezimmern oder im Freien bei Regen. Stellen Sie auch keine Gegenstände mit Flüssigkeiten auf das Produkt, wie Vasen oder Chemikalienflaschen.

Dadurch könnte das Produkt beschädigt werden.

Brandschutz

Halten Sie brennende Gegenstände und offene Flammen vom Produkt fern, um einen Brand zu vermeiden.

Handhabung

Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder könnten sie versehentlich verschlucken.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Dies könnte zu Schäden führen.

Setzen Sie den Lautsprecherständer nicht für andere Zwecke ein. Dadurch könnten Schäden oder Verletzungen verursacht werden.

VORSICHT

Dieser Inhalt weist auf eine „Verletzungsgefahr“ hin.

Montage

Stellen Sie dieses Produkt nicht an den folgenden Orten auf:

- Instabile oder vibrierende Oberflächen
- Rutschige oder unebene Oberflächen
- Orte, an denen Personen darüber stolpern könnten

Sollte der Lautsprecher abstürzen oder das Produkt umkippen, kann dies zu Verletzungen oder Schäden führen.

Montieren Sie dieses Produkt ausschließlich wie beschrieben. Andernfalls könnte es zu Schäden oder Verletzungen führen.

Wenn Sie den Lautsprecher auf dem Produkt montieren, halten Sie den Lautsprecher sicher und fest. Andernfalls könnten Sie sich verletzen.

Nutzen Sie das Produkt nicht an feuchten Orten oder an Orten, an denen es nass werden kann, wie z. B. in Badezimmern oder im Freien bei Regen. Stellen Sie auch keine Gegenstände mit Flüssigkeiten auf das Produkt, wie Vasen oder Chemikalienflaschen.

Dadurch könnte das Produkt beschädigt werden.

Wenn Sie das Produkt nach der Montage des Lautspeichers an einen anderen Ort bringen, entfernen Sie immer zunächst den Lautsprecher und das Lautsprecherkabel.

Wenn das Produkt mit montiertem Lautsprecher bewegt wird, kann der Lautsprecher herunterfallen, was zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder dem Lautsprecher führen kann.

SV S kerhetsh ndboken

Tack f r att du k pt en Yamaha-produkt. SPS-70A  r ett h gt l rstativ f r anv ndning med Yamaha NS-70A aktiva h gt l rare.

OBS!

- Den medf rj nde S kerhetsh ndboken och Monteringsanvisningar g ller de senaste specifikationsr ttelserna f r produktens design. Den senaste tekniska informationen finns f rj llande Yamaha webbsidor.
<https://download.yamaha.com/>

F RSIKTIGHETS TG RDER L S NOGRANT INN N ANV NDNING. F LJ DESSA INSTRUKTIONER.

De f rsiktighets tg rder ned n  r till f r f r rebyggda risker f r skador p  anv ndaren och andra samt f r rebyggda egenoms rskador och hj lpa anv ndaren att anv nda enheten korrekt och s kert. F lj dessa instruktioner. N r du har l st den br kskr nningen ska du n r som helst.

ACHTUNG

Kenzeichnente Punkte, die zu beachten sind, um eine Verformung oder Besch digung des Produkts oder  hnliches zu vermeiden.

Montage

- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, sehr hei  warm (z. B. in N he einer Heizung) oder unter kaltem Regen.
- Yamaha s k nicht h llas ansvarigt f r pers nskador som  sak ms dig eller skador p  produkterna som  sak ms dig avse ligt  rvinning eller modifiering av produkten.

Den här produkten  r avsedd f r vanliga hem. Den ska installeras i till mningss r sk r kr ver h gt tillf rlighet, till exempel f r h nter som kr ver h gt tillf rlighet tillg nger eller inom sjukv rden.

Dieses Produkt ist f r gew hnliche Wohnungen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht f r Anwendungen, die eine hohe Zuverl ssigkeit erfordern, wie Lebenserhaltung, Gesundheit & Pflege oder wertvolle Vermögenswerte.

Do not use this product in a location that is exposed to direct sunlight that becomes extremely hot, or that is near a heater, or extremely cold, or that is subject to excessive dust or vibration. Failure to observe this may cause the product's panel to become deformed, the internal components to malfunction, or for operation to become unstable.

Yamaha cannot be held responsible for injury to you or damage of the products caused by improper use or modifications to the product.

This product is for ordinary homes. Do not use for applications requiring high reliability, such as managing lives, health care or high-value assets.



VARNING

Det h r avsnittet behandlar "risk f r allvarliga pers nskador eller d dsfall".

Om du uppt cker n got onormalt

Uppr cks en spr cka eller skada p  produktens sk r du kontakt  efter f rj llaren som du k pte produkten eller av kvalificerad Yamaha-servicepersonal f r att omedelbart unders ka skadorna. Forts tt anv ndning kan riskera att h gt l rare faller eller produktens v lter, vilket kan resultera i pers nskador eller egendoms rskador.

Montering

Montera och installera enligt det s tt som anges i Monteringsanvisningen. Om h gt l rare faller eller produktens v lter, kan det resultera i pers nskador eller egendoms rskador.

Beakta att den f rj llande installationen  r s ker. Ut r  ven s kerhetsinspekt ren regelbundet.

Om detta inte iakt ts kan h gt l rare falla eller produktens v lter, vilket kan resultera i pers nskador eller egendoms rskador.

Fast  llst h gt l rark rbeln p  en v gg eller liknande. Om du fastn r med f tterna eller h nderna i k rblarna kan h gt l rare falla eller produktens v lter, vilket kan orsaka funktionsfel eller pers nskador.

Montera inte is r

Produkten f r inte modifieras. Underl nhet att f lja detta kan orsaka pers nskador eller egendoms rskador.

Vattenvarning

Anv nd inte denna produkt p  f ktiga platser eller d r den kan bli v t, till exempel i badrum eller utomhus i regn. Placera inte heller n gra f rem l som inneh ller v tska, s som v ser eller kemikalief skor, p  produktens.

Det kan det orsaka skada p  produktens.

Varning f r brand

Placera inga brinnande f rem l eller  ppna eld i n ra av produktens, eftersom de kan orsaka elds vda.

Handtering

F rvara sm rdel utom r ckf ll f r sp dbarn. Det barn kan  vs ksligt v lja dem.

Var f rs ktig s  att du inte t ppar eller sl r kraftigt p  produktens. Underl nhet att f lja detta kan orsaka skada.

S k inte anv ndas f r annat  n det  vs dsda  ndam let som  ndam let  r.

Om du  r s kerhetsinspekt ren regelbundet.

Om detta inte iakt ts g r kan h gt l rare falla eller produktens v lter, vilket kan leda till pers nskada eller skada p  produktens v lter, vilket kan resultera i skada.

N r du placera h gt l rare p  denna produkt ska du h lla fast h gt l rare ordentligt med h nderna. Om detta inte g r kan h gt l rare falla eller produktens v lter, vilket kan leda till pers nskada eller skada p  produktens v lter, vilket kan resultera i skada.

Anv nd inte andra skruvar  n de som medf rj r.

Om du g r det kan h gt l rare lossna, vilket kan leda till pers nskada eller skada p  produktens v lter, vilket kan resultera i skada.

Var f rs ktig s  att du inte kl mmer fingrarna n r du monterar produktens eller placera h gt l rare.

Det finns risk f r skada.

Om du  r s kerhetsinspekt ren regelbundet.

Om detta inte iakt ts g r kan h gt l rare falla eller produktens v lter, vilket kan leda till pers nskada eller skada p  produktens v lter, vilket kan resultera i skada.

N r du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

Om du flyttar produktens till en annan plats efter att ha monterat h gt l rare ska du alltid koppla bort h gt l rare och h gt l rark rbeln.

FI Turvaopas

Kiitos Yamaha-tuotteen ostamisesta. SPS-70A on kaulintelinee käytettäväksi Yamaha NS-70A-aktiivikaution kanssa.

HUOMI

- Mukana toimitetut Turvaopas ja Kokoonpano-osat koskevat julkaisuohjeella voimassa olevia uusia painoksia.
- Uusi opas (PDF) voit ladata seuraavalta Yamanah verkkosivulta. https://download.yamaha.com/

VAROTOIMENPITEET LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ, VARMISTA, ETTÄ NOUDATAT NÄITÄ OHJEITA.

Alla luetellut varoitimet on tarkoitettu ehkäisemään käyttäjälle ja muille aiheutuvia vahinkoja sekä omaisuusvahinkoja ja aututtamaan käyttäjää käyttämään tätä tuotetta oikein ja turvallisesti. Varmista, että noudatat näitä ohjeita.

Lue tässä käyttöohjeen säilytyä se turvallisessa paikassa, jossa sitä voidaan käyttää tarvittaessa milloin tahansa.

- Pyydä tarkastukset tai korjaukset aina laitteen jälleenmyyjältä, jolta otit tuotteen, tai huoltoasemalta Yamahaan huoltohenkilökunnalta.
- Älä aseta tätä tuotetta kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa se voi kastua, kuten kylpyhuoneessa tai uikona saateella. Älä myöskään aseta tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.
- Liuvuttu tämän käyttöohjeen säilytyä se turvallisessa paikassa, jossa sitä voidaan käyttää tarvittaessa milloin tahansa.

- Pyydä tarkastukset tai korjaukset aina laitteen jälleenmyyjältä, jolta otit tuotteen, tai huoltoasemalta Yamahaan huoltohenkilökunnalta.
- Älä aseta tätä tuotetta kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa se voi kastua, kuten kylpyhuoneessa tai uikona saateella. Älä myöskään aseta tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.
- Tämä tuotetta vahingoittaa tässä tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.

- Pyydä tarkastukset tai korjaukset aina laitteen jälleenmyyjältä, jolta otit tuotteen, tai huoltoasemalta Yamahaan huoltohenkilökunnalta.
- Älä aseta tätä tuotetta kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa se voi kastua, kuten kylpyhuoneessa tai uikona saateella. Älä myöskään aseta tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.
- Tämä tuotetta vahingoittaa tässä tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.

- Kokoa ja asenna kokoonpanokäsikirjan ohjeiden mukaisesti. Jos kaulintuotaa tai tuotetta kaatuu, se voi johtaa vammoihin tai vahinkoihin.
- Varmista, että valmis asennus on turvallinen ja tukevasti paikoillaan. Tse myös varmistaa, että asennus on suoritettu väärin.
- Noudatta noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kaulitimen putoumisen tai tuotteen kaatumisen ja johtaa vammoihin.
- Älä käytä kaulinta kappeli a seinään tai vastaavaan. Jos kompastut kapealleihin tai ne tarttuvat käsiisi, kaulitimet saattavat pudota tai tuote kaatuu, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vahinkoja.

- Älä pura
- Älä muokkaa tätä tuotetta. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vammoja tai vahinkoja.

- Älä käytä tätä tuotetta kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa se voi kastua, kuten kylpyhuoneessa tai uikona saateella. Älä myöskään aseta tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.
- Tämä saattaa vahingoittaa tuotetta.

- Älä aseta tuotteen lähelle palavia esineitä tai tuotetta, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon.

- Käsitelly
- Pidä pienet osat poissa pikkulasten ulottuvilta. Lapsesi saattavat vahingoittaa niellä ne.
- Vältä pudottamista tätä tuotetta tai kohdistamista siihen voimakaista iskuja. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vahinkoja.
- Älä käytä muihin tarkoituksiin kuin kaulintelineenä. Muuten voi aiheutua vahinkoja tai vammoja.

- HUOMIO**
- Tämä sisältö osoittaa "loukkaantumiseriskin."

- Älä aseta seuraavaa:

- Älä aseta tätä tuotetta seuraaviin paikkoihin:
 - Epävakaille tai tarisevalle pinnalle
 - Liukkaalle tai epätasaiselle pinnalle
 - Paikkoihin, joissa ihmiset saattavat kompastua siihen

- Jos kaulintuotaa tai vahinkoihin.
- Älä asenna tuotetta muulla tavalla kuin ohjeissa on osoitettu. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja tai sen, että tuote kaatuu ja aiheuttaa vammoja.

- Kun asetat kaulintaa tämän tuotteen päälle, pidä kaulintaa tukevasti käsisillä. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kaulitimen putoumisen tai tuotteen kaatumisen, mikä voi johtaa vammoihin tai vahingoittaa tuotetta tai kaulintaa.

- Käsitellyt
- Älä tee seuraavaa:
 - Seiso tai istu tuotteen päällä.
 - Aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
 - Pino tuotetta.
 - Käytä kokuhtuonta voimaa tuotteeseen.
 - Riippu tuotteesta.
 - Nojaa tuotteeseen.

- Nämä noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vammoja tai vahingoittaa tuotetta.
- Kiristä ruuvit kunnolla. Varmista myös, etteivät ne löysty, erityisesti silloin, kun tuotetta käytetään pitkä aika.

- Tuotteen käyttäminen, kun ruuvit ovat löystyneet, saattaa aiheuttaa kaulitimen putoumisen, mikä voi johtaa vammoihin tai vahinkoihin.

- Käsitellyt
- Älä tee seuraavaa:
 - Seiso tai istu tuotteen päällä.
 - Aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
 - Pino tuotetta.
 - Käytä kokuhtuonta voimaa tuotteeseen.
 - Riippu tuotteesta.
 - Nojaa tuotteeseen.

- Nämä noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vammoja tai vahingoittaa tuotetta.
- Kiristä ruuvit kunnolla. Varmista myös, etteivät ne löysty, erityisesti silloin, kun tuotetta käytetään pitkä aika.

- Tuotteen käyttäminen, kun ruuvit ovat löystyneet, saattaa aiheuttaa kaulitimen putoumisen, mikä voi johtaa vammoihin tai vahinkoihin.

HUOMAUTUS

Osoittaa kohdat, joita on noudatettava tuotteen muodunmuutosten, vaurioiden tai niiden ongelmien ehkäisemiseksi.

- Aseennus
 - Mukana toimitetut Turvaopas ja Kokoonpano-osat koskevat julkaisuohjeella voimassa olevia uusia painoksia.
 - Uusi opas (PDF) voit ladata seuraavalta Yamanah verkkosivulta. https://download.yamaha.com/

VAROTOIMENPITEET LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ, VARMISTA, ETTÄ NOUDATAT NÄITÄ OHJEITA.

Alla luetellut varoitimet on tarkoitettu ehkäisemään käyttäjälle ja muille aiheutuvia vahinkoja sekä omaisuusvahinkoja ja aututtamaan käyttäjää käyttämään tätä tuotetta oikein ja turvallisesti. Varmista, että noudatat näitä ohjeita.

Lue tässä käyttöohjeen säilytyä se turvallisessa paikassa, jossa sitä voidaan käyttää tarvittaessa milloin tahansa.

- Pyydä tarkastukset tai korjaukset aina laitteen jälleenmyyjältä, jolta otit tuotteen, tai huoltoasemalta Yamahaan huoltohenkilökunnalta.
- Älä aseta tätä tuotetta kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa se voi kastua, kuten kylpyhuoneessa tai uikona saateella. Älä myöskään aseta tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.
- Liuvuttu tämän käyttöohjeen säilytyä se turvallisessa paikassa, jossa sitä voidaan käyttää tarvittaessa milloin tahansa.

- Pyydä tarkastukset tai korjaukset aina laitteen jälleenmyyjältä, jolta otit tuotteen, tai huoltoasemalta Yamahaan huoltohenkilökunnalta.
- Älä aseta tätä tuotetta kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa se voi kastua, kuten kylpyhuoneessa tai uikona saateella. Älä myöskään aseta tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.
- Tämä tuotetta vahingoittaa tässä tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.

- Pyydä tarkastukset tai korjaukset aina laitteen jälleenmyyjältä, jolta otit tuotteen, tai huoltoasemalta Yamahaan huoltohenkilökunnalta.
- Älä aseta tätä tuotetta kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa se voi kastua, kuten kylpyhuoneessa tai uikona saateella. Älä myöskään aseta tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.
- Tämä saattaa vahingoittaa tässä tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.

- Kokoa ja asenna kokoonpanokäsikirjan ohjeiden mukaisesti. Jos kaulintuotaa tai tuotetta kaatuu, se voi johtaa vammoihin tai vahinkoihin.
- Varmista, että valmis asennus on turvallinen ja tukevasti paikoillaan. Tse myös varmistaa, että asennus on suoritettu väärin.
- Noudatta noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kaulitimen putoumisen tai tuotteen kaatumisen ja johtaa vammoihin.
- Älä käytä kaulinta kappeli a seinään tai vastaavaan. Jos kompastut kapealleihin tai ne tarttuvat käsiisi, kaulitimet saattavat pudota tai tuote kaatuu, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vahinkoja.

- Älä pura
- Älä muokkaa tätä tuotetta. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vammoja tai vahinkoja.

- Älä käytä tätä tuotetta kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa se voi kastua, kuten kylpyhuoneessa tai uikona saateella. Älä myöskään aseta tuotteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai kemikaalipulloja.
- Tämä saattaa vahingoittaa tuotetta.

- Älä aseta tuotteen lähelle palavia esineitä tai tuotetta, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon.

- Käsitelly
- Pidä pienet osat poissa pikkulasten ulottuvilta. Lapsesi saattavat vahingoittaa niellä ne.
- Vältä pudottamista tätä tuotetta tai kohdistamista siihen voimakaista iskuja. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vahinkoja.
- Älä käytä muihin tarkoituksiin kuin kaulintelineenä. Muuten voi aiheutua vahinkoja tai vammoja.

- HUOMIO**
- Tämä sisältö osoittaa "loukkaantumiseriskin."

- Älä aseta seuraavaa:

- Älä aseta tätä tuotetta seuraaviin paikkoihin:
 - Epävakaille tai tarisevalle pinnalle
 - Liukkaalle tai epätasaiselle pinnalle
 - Paikkoihin, joissa ihmiset saattavat kompastua siihen

- Jos kaulintuotaa tai vahinkoihin.
- Älä asenna tuotetta muulla tavalla kuin ohjeissa on osoitettu. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja tai sen, että tuote kaatuu ja aiheuttaa vammoja.

- Kun asetat kaulintaa tämän tuotteen päälle, pidä kaulintaa tukevasti käsisillä. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kaulitimen putoumisen tai tuotteen kaatumisen, mikä voi johtaa vammoihin tai vahingoittaa tuotetta tai kaulintaa.

- Käsitellyt
- Älä tee seuraavaa:
 - Seiso tai istu tuotteen päällä.
 - Aseta tuotteen päälle painavia esineitä.
 - Pino tuotetta.
 - Käytä kokuhtuonta voimaa tuotteeseen.
 - Riippu tuotteesta.
 - Nojaa tuotteeseen.

- Nämä noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vammoja tai vahingoittaa tuotetta.
- Kiristä ruuvit kunnolla. Varmista myös, etteivät ne löysty, erityisesti silloin, kun tuotetta käytetään pitkä aika.

- Tuotteen käyttäminen, kun ruuvit ovat löystyneet, saattaa aiheuttaa kaulitimen putoumisen, mikä voi johtaa vammoihin tai vahinkoihin.

DA Sikkerhedsguide

Tak fordi du anskaffede et Yamaha-produkt. SPS-70A er en højttalerstatur til brug med den strømforsynde højttaler Yamaha NS-70A.

BEMÆRK

- Den inkluderede Sikkerhedsguide og Monteringsvejledning gælder for de seneste specifikationer fra og med udgivelsesdatoen. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage tilskadekomst eller beskadigelse af produktet.
- Strøm skruerne ordentligt. Endvidere skal du sikre dig, at de ikke løsner sig, især når produktet anvendes i længere tidsperioder. Brug produktet med løse skruer, kan det muligvis forårsage, at højttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER LÆS OMHYGGELIGT INDEN BRUG. SØRG FOR AT FØLGE DISSE INSTRUKTIONER.

Sikkerhedsforskrifterne angivet nedenfor er for at forhindre risikoen for tilskadekomst af brugeren og andre, såvel som for at hjælpe brugeren med at anvende dette produkt ordentligt og sikkert. Sørg for at følge disse instruktioner.

Efter læsning af denne vejledning, skal du sørge for at opbevare den på et sikkert sted, hvor der på ethvert tidspunkt kan refereres til den.

- Sørg for at anmode om eftersyn eller reparationer fra den forhandler, hvor du tilskadekomst enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.
- Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for tilskadekomst af dig eller beskadigelse af produktet, hvis du installerer produktet på et forkert brug eller modifikationer af produktet.
- Dette produkt er til almindelige hjem. Brug ikke til anvendelser, der kræver høj pålidelighed, som fx håndtering af liv, sundhedspleje eller værdifulde aktiv.
- Ål kristit kaulintuoin kiinnitysruuveja liikaia. Tämä saattaa vahingoittaa tätä tuotetta tai kaulintaa tai niiden muotoa.

- Tuotetta puhdistettaa käytä kuivia, pehmeä liinaa. Kemikaalien, kuten bensiniin tai ohenussaineen, puhdistusaineiden, kemiallisten hankausliinujen tai alkoholia sisältävien desinfiointiaineiden käyttö voi aiheuttaa väärinmuutoksia tai muodonmuutoksia.

- Hävittämisen tai luovutts Jos olet luovuttaa tämän tuotteen omistusoikeuden, liitä mukaan tämä asiakirja ja tuotteen mukana toimitetut lisäohjeet. Noudata paikallisen viranomaisen sääntöjä tai tuotteen ja sen lisävarusteiden hävittämistä.

- Montor og installar på den måde, som er anviset i Monteringsvejledningen. Hvis højttaleren vælter, eller produktet vælter, kan det resultere i tilskadekomst eller beskadigelse.
- Bekræft, at den endelige installation er sikker. Udfør desuden sikkerhedseftersyn med jævne mellemrum. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage tilskadekomst eller beskadigelse af produktet, eller deformation eller beskadigelse af produktet.
- Fastgør altid højttalerkablet til en væg eller lignende. Hvis disse ledninger eller hængere fast i kablerne, kan højttalerne vælte, eller produktet muligvis vælte og forårsage tilskadekomst eller beskadigelse.

- Må ikke adskilles
- Dette produkt må ikke modificeres. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage tilskadekomst eller beskadigelse.

- Vandadvarsel
- Brug ikke dette produkt på fugtige steder, eller hvor der muligvis bliver vådt, som fx badeværelser eller udenørs i regnen. Placer endvidere ikke nogen genstande, der indeholder væsker, som fx vaser eller kemiske flasker på produktet.

- Brandadvarsel
- Placer ikke nogen brændende genstande eller åben ild i nærheden af produktet, eftersom de muligvis kan forårsage en brand.

- Håndtering
- Opbevar små dele uden for spædbørns rækkevidde. Dine barn kan muligvis udsigts til skade.

- Vær påpasselig med ikke at tabe eller udsætte dette produkt for kraftige stød. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage beskadigelse.
- Brug ikke til andre formål end højttalerstander. Ellers kan det muligvis forårsage beskadigelse af produktet.

- FORSIGTIG
- Dette indhold indikerer "risiko for tilskadekomst".

- Installation
- Dette produkt må ikke placeres på følgende steder:
 - Ustabile eller vibrerende overflader
 - Glatte eller ujævne overflader
 - Steder, hvor folk muligvis kan falde over det

- Hvis højttaleren vælter, eller produktet vælter, kan det resultere i tilskadekomst eller beskadigelse.
- Installer ikke produktet på nogen andre måder end som angivet. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage beskadigelse eller få produktet til at vælte og forårsage tilskadekomst.

- Når højttaleren placeres på dette produkt, skal du holde højttaleren godt fast med hænderne. Hvis dette ikke gøres, kan højttaleren muligvis vælte, eller produktet kan vælte, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse af produktet eller højttaleren.

- Brug ikke nogen ander skruer end dem, som er inkluderet.
- Hvis du gør det, kan det muligvis forårsage, at højttaleren løsner sig, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse af produktet eller højttaleren.

- Når du monterer dette produkt eller placerer højttaleren, skal du passe på ikke at få fingene i klemme.
- Der er risiko for tilskadekomst.

- Undgå at være nær produktet, når du monterer højttaleren og højttalerkablet.
- Hvis du flytter produktet med højttaleren monteret, kan det muligvis forårsage, at højttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse af produktet eller højttaleren.

- Når du flytter dette produkt til et andet sted efter monterng af højttaleren, skal du altid afmontere højttaleren og højttalerkablet.
- Hvis du flytter produktet med højttaleren monteret, kan det muligvis forårsage, at højttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse af produktet eller højttaleren.

- Når du flytter dette produkt til et andet sted efter monterng af højttaleren, skal du altid afmontere højttaleren og højttalerkablet.
- Hvis du flytter produktet med højttaleren monteret, kan det muligvis forårsage, at højttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse af produktet eller højttaleren.

- Når du flytter dette produkt til et andet sted efter monterng af højttaleren, skal du altid afmontere højttaleren og højttalerkablet.
- Hvis du flytter produktet med højttaleren monteret, kan det muligvis forårsage, at højttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse af produktet eller højttaleren.

- Når du flytter dette produkt til et andet sted efter monterng af højttaleren, skal du altid afmontere højttaleren og højttalerkablet.
- Hvis du flytter produktet med højttaleren monteret, kan det muligvis forårsage, at højttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse af produktet eller højttaleren.

- Når du flytter dette produkt til et andet sted efter monterng af højttaleren, skal du altid afmontere højttaleren og højttalerkablet.
- Hvis du flytter produktet med højttaleren monteret, kan det muligvis forårsage, at højttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse af produktet eller højttaleren.

- Når du flytter dette produkt til et andet sted efter monterng af højttaleren, skal du altid afmontere højttaleren og højttalerkablet.
- Hvis du flytter produktet med højttaleren monteret, kan det muligvis forårsage, at højttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse af produktet eller højttaleren.

NO Sikkerhetsguide

Forsiktigsregler ved håndtering

- Du må ikke gøre følgende:
 - Stå eller sitte på produktet.
 - Placere tunge emner på produktet.
 - Placere produktet i en stak.
 - Anvende urimelig kraft på produktet.
 - Hænge i produktet.
 - Læne deg op ad produktet.
- Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage tilskadekomst eller beskadigelse af produktet.

- Strøm skruerne ordentligt. Endvidere skal du sikre dig, at de ikke løsner sig, især når produktet anvendes i længere tidsperioder. Brug produktet med løse skruer, kan det muligvis forårsage, at højttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse.

OBS!

Indikerer punkter, som du skal overholde for at forhindre produktinformation eller beskadigelse af produktet osv.

Installation

Brug ikke dette produkt på et sted, som er udsat for direkte sollys, der bliver ekstremt varmt, som fx i nærheden af et varmeapparat, eller som er udsat for meget stov eller vibration.

Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage, at produktets panel bliver deformet, de interne komponenter fejlfungerer, eller betjeningen bliver ustabil.

Installer ikke produktet på steder, hvor det kan komme i kontakt med løsende gasser eller saltholdig luft, eller steder med meget regn eller damp. Dette kan muligvis resultere i deformation eller beskadigelse af produktet.

Dette produkt er til almindelige hjem. Brug ikke til anvendelser, der kræver høj pålidelighed, som fx håndtering af liv, sundhedspleje eller værdifulde aktiv.

Placer endvidere ikke nogen genstande, der indeholder væsker, som fx vaser eller kemiske flasker på produktet.

Der kan muligvis sættes mærker på gulvet eller gulvtæpper pga. vægten af dette produkt og højttaleren.

Håndtering

Placer ikke vinyl-, plast- eller gummiprodukt på dette produkt. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage misfarvning eller deformation af dette produkt.

Hvis du straks anmode om eftersyn eller reparation fra den forhandler, hvor du tilskadekomst enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.

Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for tilskadekomst af dig eller beskadigelse af produktet, hvis du installerer produktet på et forkert brug eller modifikationer af produktet.

Dette produkt er til almindelige hjem. Brug ikke til anvendelser, der kræver høj pålidelighed, som fx håndtering af liv, sundhedspleje eller værdifulde aktiv.

Placer endvidere ikke nogen genstande, der indeholder væsker, som fx vaser eller kemiske flasker på produktet.

Der kan muligvis sættes mærker på gulvet eller gulvtæpper pga. vægten af dette produkt og højttaleren.

Håndtering

Placer ikke vinyl-, plast- eller gummiprodukt på dette produkt. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage misfarvning eller deformation af dette produkt.

Hvis du straks anmode om eftersyn eller reparation fra den forhandler, hvor du tilskadekomst enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.

Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for tilskadekomst af dig eller beskadigelse af produktet, hvis du installerer produktet på et forkert brug eller modifikationer af produktet.

Dette produkt er til almindelige hjem. Brug ikke til anvendelser, der kræver høj pålidelighed, som fx håndtering af liv, sundhedspleje eller værdifulde aktiv.

Placer endvidere ikke nogen genstande, der indeholder væsker, som fx vaser eller kemiske flasker på produktet.

Der kan muligvis sættes mærker på gulvet eller gulvtæpper pga. vægten af dette produkt og højttaleren.

Håndtering

Placer ikke vinyl-, plast- eller gummiprodukt på dette produkt. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage misfarvning eller deformation af dette produkt.

Hvis du straks anmode om eftersyn eller reparation fra den forhandler, hvor du tilskadekomst enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.

Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for tilskadekomst af dig eller beskadigelse af produktet, hvis du installerer produktet på et forkert brug eller modifikationer af produktet.

Dette produkt er til almindelige hjem. Brug ikke til anvendelser, der kræver høj pålidelighed, som fx håndtering af liv, sundhedspleje eller værdifulde aktiv.

Placer endvidere ikke nogen genstande, der indeholder væsker, som fx vaser eller kemiske flasker på produktet.

Der kan muligvis sættes mærker på gulvet eller gulvtæpper pga. vægten af dette produkt og højttaleren.

Håndtering

Placer ikke vinyl-, plast- eller gummiprodukt på dette produkt. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage misfarvning eller deformation af dette produkt.

Hvis du straks anmode om eftersyn eller reparation fra den forhandler, hvor du tilskadekomst enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.

Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for tilskadekomst af dig eller beskadigelse af produktet, hvis du installerer produktet på et forkert brug eller modifikationer af produktet.

Dette produkt er til almindelige hjem. Brug ikke til anvendelser, der kræver høj pålidelighed, som fx håndtering af liv, sundhedspleje eller værdifulde aktiv.

Placer endvidere ikke nogen genstande, der indeholder væsker, som fx vaser eller kemiske flasker på produktet.

Der kan muligvis sættes mærker på gulvet eller gulvtæpper pga. vægten af dette produkt og højttaleren.

Håndtering

Placer ikke vinyl-, plast- eller gummiprodukt på dette produkt. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage misfarvning eller deformation af dette produkt.

Hvis du straks anmode om eftersyn eller reparation fra den forhandler, hvor du tilskadekomst enheden, eller fra kvalificeret Yamaha-servicepersonale.

Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for tilskadekomst af dig eller beskadigelse af produktet, hvis du installerer produktet på et forkert brug eller modifikationer af produktet.

NO Sikkerhetsvejledning

Takk for at du kjøpte et Yamaha-produkt. SPS-70A er en høyttalerstatur for bruk med den strømforsynde høyttaler Yamaha NS-70A.

MERK

- Den inkluderte Sikkerhetsveiledning og Monteringsveiledning gjelder for de nyeste spesifikasjonene fra og med publiseringssdatoen. Manglende overholdelse af dette kan muligvis forårsage tilskadekomst eller beskadigelse af produktet.
- Strøm skruerne ordentligt. Endvidere skal du sikre dig, at de ikke løsner sig, især når produktet anvendes i længere tidsperioder. Brug produktet med løse skruer, kan det muligvis forårsage, at høyttaleren vælter, og resultere i tilskadekomst eller beskadigelse.

FORHOLDSREGLER LES NØYE FØR BRUK. SØRG FOR Å FØLGE DISSE INSTRUKSJONENE.

Forsiktighetsreglene nedenfor er for å forhindre risiko for skade på brukeren og andre, samt for å forhindre skade på eiendom, og for å hjelpe brukeren å bruke dette produktet på en riktig og sikker måte. Sørg for å følge disse instruksjonene.