

EG - Konformitätserklärung

CE - Kennzeichnung

Wir, der Hersteller / Importeur

Canton Elektronik GmbH & Co. KG · Neugasse 21-23 · 61276 Weilrod / Niederlauken · Deutschland



bestätigen und erklären in alleiniger Verantwortung, dass sich das Produkt

your_Dock


(2.4GHz Audio – Funksender mit einem Apple Dock-Connector® und externem Netzteil,
zur Verwendung mit weiteren Geräten (Lautsprechern) der your_World – Serie)

in Übereinstimmung befindet mit den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates

Richtlinie 1999/5/EG	(Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)
Richtlinie 2006/95/EG	(Niederspannungsrichtlinie)
Richtlinie 2011/65/EU	(Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)
Richtlinie 2002/96/EG	(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Richtlinie 2009/125/EG	(Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte)

Der Betrieb ist zulässig in allen Ländern der Europäischen Union, ohne Ausnahme.

Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.canton.de/de/doc.htm

Rechtsverbindliche Unterschrift: 

Datum: 15. Juni 2012

Name: Günther Seitz

Funktion: Geschäftsführer

iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

Erfahren Sie mehr über die grenzenlosen
Kombinationsmöglichkeiten der Canton your_World unter:

Find out more about the limitless
combination possibilities of Canton your_World at:

yourworld.canton.de




Optionen · Options

Mehrere Quellen

- ➔ mit Channel Taste unterschiedliche Kanäle (rot/grün/blau) wählen
- ➔ bis zu drei Quellen gleichzeitig möglich

Several sources

- ➔ Use the Channel button to select different channels (red/green/blue)
- ➔ Up to three sources can be selected at once




Mehrere Empfänger

- ➔ mit Channel-Taste gleichen Kanal wählen. Unendlich erweiterbar

Several receivers

- ➔ Use the Channel button to select the same channel. Infinitely expandable



Externe Tonquellen

- ➔ Anschluss über Line-In

External audio sources

- ➔ Connection via Line-In



Stereo-Anlage

- ➔ Anschluss über Line-Out (Cinch) an your_Dock
- ➔ AUX-Eingang an Stereo-Anlage nutzen

HiFi system

- ➔ Connection via Line-Out (RCA) to your_Dock
- ➔ Use the AUX input on the hi-fi system



Lösungen · Solutions

Keine Tonwiedergabe

- ➔ maximale Funk-Reichweite wurde überschritten
- ➔ Empfänger sind nicht eingeschaltet
- ➔ Verbindung zum iPod/iPhone ist fehlerhaft
- ➔ Sender und Empfänger arbeiten nicht auf dem gleichen Kanal
- ➔ Mute-Funktion am Empfänger aktiviert

No sound reproduction

- ➔ Maximum transmission range has been exceeded
- ➔ Receivers are not switched on
- ➔ Connection to PC/Mac is faulty
- ➔ Transmitter and receiver are not operating on the same channel
- ➔ Mute function activated on receiver

Keine iPod/iPhone Wiedergabe

- ➔ übergeordneter Line-In Input belegt

No iPod/iPhone playback

- ➔ Line-In input in use

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS



your Dock




Made for
iPod touch
(4th, 3rd, 2nd and 1st generation)
iPod classic
iPod with video
iPod nano
(6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd and 1st generation)
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

Made for
 iPod  iPhone

CANTON
German loudspeaker tradition

your_Dock

Das your_World Sound Netzwerk ist ein Drei-Kanal-System. Dabei hat jeder Übertragungskanal eine eigene Farbe. Stimmen die Farben auf der Sende- und Empfängerseite überein, kann Musik übertragen werden.




The your_World Sound Network is a three-channel system. Each transmission channel has its own colour. If the colours on the transmitter and receiver match then music can be transmitted.

your_Dock ist für iPod/iPhone geeignet und verfügt über eine integrierte Ladefunktion.

your_Dock is suitable for use with the iPod/iPhone and has an integrated charge function.




Lieferumfang · Purchased parts package




Funktionen · Functions

1. Netzteil mit your_Dock verbinden und in Steckdose stecken
2. your_Dock mit Power-Taste an Frontseite einschalten
3. Channel-Taste auf Rückseite drücken und einen freien Kanal wählen
4. iPod/iPhone im your_Dock platzieren und Musikwiedergabe starten
5. your_Dock mit Power-Taste an Frontseite ausschalten, Ladefunktion bleibt aktiv


1. Connect the power supply cable to your_Dock and plug in to the mains
2. Push the Power button on the front of your_Dock to turn it on
3. Press the Channel button on the back and set to a vacant channel
4. Place the iPod/iPhone in your_Dock and start music playback
5. When the Power of your_Dock is turned off the charge function remains active



Anschlüsse · Connections



EC - Declaration of Conformity



We, Manufacturer / Importer

Canton Elektronik GmbH & Co. KG · Neugasse 21-23 · 61276 Weilrod / Niederlauken · Germany



confirm and declare under our sole responsibility that the product

your_Dock


(2.4GHz wireless audio transmitter with an Apple Dock-Connector® and external power adaptor,
designed to be used with additional your_World – series products (speakers))

is in conformity with the directives of the European Parliament and of the Council

Directive 1999/5/EC	(Radio and Telecommunications Terminal Equipment)
Directive 2006/95/EC	(Low Voltage Directive)
Directive 2011/65/EU	(Restriction of the use of certain Hazardous Substances)
Directive 2002/96/EC	(Waste of Electric and Electronic Equipment)
Directive 2009/125/EC	(Ecodesign requirements for Energy-related Products)

Operation is permitted within all countries of the European Union, without exception.

A complete Declaration of Conformity is placed at: www.canton.de/en/doc.htm

Authorized Signature: 

Date: June 15th 2012


Name: Günther Seitz

Function: CEO

Sicherheitshinweise · Safety advice

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Wahl des richtigen Platz für Ihr
your_World Produkt und bei dessen Pflege und Bedienung!

Please follow the safety advice when positioning and maintaining your your_World products.



Wählen Sie einen
ebenen Untergrund
Choose a level surface



Feuchtigkeit vermeiden
Avoid moisture



Erschütterungen
vermeiden
Avoid vibrations



Netz Kabel nicht mit
nassen Händen anfassen
Never touch the power
cable with wet hands




Nicht in den
Hausmüll werfen
Do not discard in
household rubbish




Direkte
Sonneneinstrahlung
vermeiden
Avoid direct sunlight



Vor extremer Kälte
schützen
Protect against extreme
cold



Gehäuse nicht öffnen
Do not open housing




Bei Batterie und Fern-
bedienung auf richtige
Polung achten
Ensure correct polarity
for battery and remote
operation




Zur Reinigung keine
aggressiven,
alkoholhaltigen oder
scheuernden
Mittel einsetzen
Do not use aggressive,
alcohol-based or abrasive
cleaning agents




Abstand zu Wärmequellen
Keep away from heat
sources



Netzstecker bei Gewitter
ziehen
Unplug device during
thunderstorms



Bei Überlastung
System leiser drehen
In case of overload
reduce the volume



Freien Zugang zum
Netzstecker gewährleisten
Ensure easy access to the
mains plug

Garantie-Urkunde · Guarantee Certificate

Seriennummer / Serial number

Über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus übernimmt Canton für alle your_World Produkte eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur für den Erstkäufer. Ausgeschlossen sind Transportschäden und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Ein Garantieanspruch besteht nur bei Verwendung der Originalverpackung. Der Anspruch verlängert sich nicht durch den Austausch von Bauteilen innerhalb der Garantiezeit. Dies gilt für alle your_World Produkte, die bei einem autorisierten Canton Fachhändler gekauft wurden. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an ihn oder direkt an den Canton Service.

Above and beyond the statutory guarantee Canton offers a 2-year warranty on all your_World products. The warranty period begins on the point of purchase and only applies to the initial purchaser. The warranty does not cover transport damages and damages caused by inappropriate use. A warranty claim will only be accepted if the product is submitted in its original packaging.

The claim is not extended by the exchange of component parts within the warranty period. This applies to all your_World products purchased from an authorised Canton retailer. In the case of damage please contact your retailer or the Canton Service team.

Name und Adresse des Käufers / Name and address of purchaser